

Правила эксплуатации и ухода за рулонными шторами

Подъем и раскрутка рулона осуществляется цепочкой управления. Если ваше изделие выполнено на пружинном механизме, то фиксация рулона осуществляется путем легкого подергивания нижнего края изделия вниз до характерного щелчка.

Рулонные ткани достаточно прихотливы в обращении. Производитель рекомендует исключительно сухую чистку мягкой щеткой или пылесосом. При эксплуатации нельзя перегибать ткани.